

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | |
|-----------------------------------|--|
| Наименование товара | |
| Модель (артикул производителя) | |
| Место продажи | |
| Дата продажи | |
| Печать и подпись продавца | |
| Подпись покупателя | |

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай
/ Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5,
пом.1, ком. 3

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ С ЦОКОЛЕМ E27, МОДЕЛЬ «РУБИКОН»



603-1010



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Светильник настольный с цоколем E27 торговой марки «REXANT», модель «РУБИКОН».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светильник настольный под лампу с цоколем E27 (лампа не входит в комплект поставки) предназначен для внутреннего освещения в жилых или общественных помещениях рабочего пространства на письменном столе.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---|
| Тип источника света | Лампа накаливания, светодиодная, люминесцентная |
| Напряжение питания (переменный ток), В | АС 230 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Тип цоколя | E27 |
| Материал изделия | Сталь, пластик |
| Тип крепления | На основании |
| Максимальная мощность лампы (не входит в комплект поставки), Вт | 60 |
| Температура эксплуатации при относительной влажности воздуха, не более 80% | +5...+40 °С |
| Степень защиты изделия | IP20 |
| Количество подключаемых ламп, шт. | 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Размеры, мм | 450x150x182 |
| Длина шнура, м | 1 |
| Цвет | Антрацит |
| Срок службы | 5 лет |

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

После распаковывания проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений вилки, шнура, патрона и светильника. Вкрутите лампу накаливания в патрон светильника. Вставьте вилку в розетку.

Для замены лампы:

- отключите светильник от сети питания;
- лампа и корпус светильника должны остыть полностью;

- убедитесь, что тип и мощность лампы, используемые для замены, соответствуют требуемым для данного светильника;
- извлеките старую лампу и установите новую.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Изделие предназначено только для использования в помещении.
- Изделие не предназначено для крепления на трубу.
- Запрещается использовать светильник в помещениях с повышенной влажностью.
- Внимание! Все работы по сборке и установке светильника должны осуществляться только при отключенном питании сети!
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):
- Продукт безопасен при использовании по назначению.
- Запрещается использование ламп большей мощности или иной конструкции, чем указано в данном документе.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей, должны осуществляться после отключения от сети питания.

| | |
|------------------------|--|
| Светильник не работает | <ul style="list-style-type: none">• проверьте наличие сетевого напряжения• убедитесь, что установленная лампа соответствует требуемому напряжению и мощности• убедитесь в исправности лампы• проверьте правильность установки лампы |
|------------------------|--|

Если эти действия не привели к устранению неполадок, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не разбирайте, не ремонтируйте и не диагностируйте изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

Если внешний гибкий кабель или шнур светильника поврежден, то он должен быть заменен специальным шнуром или только шнуром, представленным изготовителем или его сервисной службой.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+40 °С и относительной влажности не более 70%.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.